

Your T9 Mobile Hotspot




Hotspot LCD Screen

Power Up the Hotspot

To turn your Hotspot on or off, press and hold the **Power Button** on the front of the device for at least two seconds.

Main Screens

Your Hotspot has a series of screens that let you view device information and system alerts. Press the **Power Button** (Navigation Key) to cycle through the following:



Connect to Your Hotspot


Connect a Device to Your Hotspot via Wi-Fi

1. Turn on your Hotspot and your Wi-Fi-enabled device.
2. Open the Wi-Fi application or controls on the computer or Wi-Fi-enabled device that you want to connect to your Hotspot.
3. Find your Hotspot's Wi-Fi name and, enter your password to connect to the Internet.

Note: Your Wi-Fi name (SSID) and password appear on the Hotspot LCD display.

Hotspot password: **patersonlibraryhotspot** (all lower case, no space)

Su punto de acceso móvil T9




Pantalla LCD de punto de acceso

Enciende el punto de acceso

Para encender o apagar su punto de acceso, mantenga presionado el botón de encendido en la parte frontal del dispositivo al menos dos segundos.

Pantallas principales

Su punto de acceso tiene una serie de pantallas que le permiten ver información del dispositivo y alertas del sistema. Presione el botón de encendido (tecla de navegación) para recorrer lo siguiente:



Conéctese a su punto de acceso

Conecte un dispositivo a su punto de acceso a través de Wi-Fi

1. Encienda su Hotspot y su dispositivo habilitado para Wi-Fi.
2. Abra la aplicación o los controles de Wi-Fi en la computadora o el dispositivo con Wi-Fi que desea conectar a su punto de acceso.
3. Encuentre el nombre de su punto de acceso Wi-Fi e ingrese su contraseña para conectarse a internet.

Nota: su nombre de Wi-Fi (SSID) y contraseña aparecen en la pantalla LCD Hotspot.